Funzionamento freno:
Durante le fasi di salita e discesa del carico, l'attrezzo funziona come una normale carrucola, cioè quando la fune controllata dall'operatore assume una posizione non parallela alla verticale del carico. Nel caso la fune venga per qualsiasi motivo abbandonata volontariamente o accidentalmente, il carico in caduta fa scorrere la fune che si posiziona parallela alla verticale e che per attrito trascina un blocco scorrevole sino a comprimere la fune contro il perno fisso, arrestando la discesa del carico.

Brevettato
La carrucola riientrando nella definizione di "macchina" (vedere art. 2.a della Direttiva 2006/42/CE), deve riportare in maniera visibile, leggibile e indelebile le seguenti indicazioni: nome del fabbricante, modello, anno di costruzione, marcatura CE, numero di matricola, peso sollevabile (vedere allegato I, 1.7.3).

Brevettato
La carrucola riientrando nella definizione di "macchina" (vedere art. 2.a della Direttiva 2006/42/CE), deve riportare in maniera visibile, leggibile e indelebile le seguenti indicazioni: nome del fabbricante, modello, anno di costruzione, marcatura CE, numero di matricola, peso sollevabile (vedere allegato I, 1.7.3).